

Cómo instalar el papel de refuerzo GROOVE-TEX (GRV-ATEX-PRO)

- Asegúrese de que la superficie del papel de yeso (drywall) esté libre de polvo y residuos. Para lograrlo, puede usar una toalla húmeda y eliminar todo el polvo generado por el proceso de fresado.
- Aplique el GRV-ATEX-PRO en el lado fresado del panel de yeso (la parte posterior). Este lado puede ser de color marrón o gris claro. **No utilice este material en el lado opuesto del panel de yeso.**
- El GRV-ATEX-PRO tiene un lado con adhesivo y otro sin adhesivo. Para determinar cuál es el lado adhesivo, puede humedecer ligeramente el dedo pulgar y el índice, y luego tocar ambos lados del papel para identificar cual tiene el adhesivo.
- Recomendamos encarecidamente crear una plantilla o guía que coincida exactamente con el perfil que desea lograr en el panel de yeso. Luego, coloque firmemente el perfil curvo de drywall sobre la plantilla.
- Utilizando el rociador TapeTech VSPRAY2L u otro método de aplicación adecuado, humedezca el GRV-ATEX-PRO, asegurándose de aplicar agua de manera uniforme sobre toda la superficie.
- Aplique el papel sobre el lado fresado del panel de yeso. Ejercer presión con un rodillo, las manos u otras herramientas adecuadas. NOTA: Se recomienda encarecidamente que dos personas apliquen el GRV-ATEX-PRO sobre el perfil de drywall para garantizar suficiente presión y eliminar cualquier burbuja de aire.
- Es muy importante dejar que el GRV-ATEX-PRO se asiente durante al menos 20 minutos antes de mover el perfil.

Artículos recomendados:

Soporte de trabajo extensible de alta resistencia AMES ASPIDERX15



Pulverizador a presión TapeTech VSPRAY2L de 2 litros

